



## 大切な楽器の落下を防ぎ、あなたの足を守ります

ストラップとギターをワンタッチで確実にロック。

ストラップからギターの脱落を防ぎ、大切な楽器や足への落下事故を防止します。  
S-Locks の、「S」はセーブ(保護)、「S」はサイレント(静寂)、「S」は Schaller ストラップ・ロック。

**S-Locks は「静かです」**

※この「S-Locks」は、同じS-Locksとの組み合わせにてご使用下さい。  
旧モデルの「Security Lock」との互換性は保証致しかねます。



クリスタルボックス  
1set 2 個入

### ■取付方法■

別途必要な工具:①3mm の 6 角レンチ、②2mm の 6 角レンチまたは丸い鉄棒、③マイナスドライバー(幅 2mm 推奨)

#### ①エンドピン(ストラップボタン)



エンドピンはネジと一体構造:硬化鋼(焼入鋼)製。

- ① 3mm の 6 角レンチで締めて取り付けます。(締める途中でエンドピンとネジが動くことはありません)
- ② ネジ寸法:4mm (ギブソン製ギターには、既存の穴やネジの調整なしに完全に交換可能)
- ③ 高級フェルト・ワッシャー:ギターの塗装面を最大限に保護します。

#### ②ストラップ・ロック



- ① ネジ部を、ストラップの穴に通します。最大 6 mm の厚さのストラップに対応。
- ② 新設計のステンレス製スラテッド・ロックングボルトは、恒久的な精度のため、信頼性の高い性能と無摩耗のフィニッシュを確保。
- ③ 握り易くなった新設計のプル・アップ・ボール形状により、ロックと解除がよりスムーズに！

#### ③ ロックホイール



面取りしてある方が上です。



- ① 特許を取得したセルフ・ロック・ネジのロックホイールは、工具を使用せず、手で締めます。
- ② 2mm の 6 角レンチ、または丸い鉄棒を使用して、しっかり締め付けます。
- ③ 側面のマイナスネジを、マイナスドライバーで締め付けます。これで、もうロックホイールを無くすことはありません。

### ■使用方法■



「ストラップ・ロック」を「エンドピン」にスライドしてロックオン！ で完了です。

- ① ストラップ・ロックの丸い半球部分を引っ張り、
- ② 開口部をエンドピンにスライドさせ、
- ③ 離せば、ロックオン。

- 楽器を動かしたり、演奏中に動いても、カチャカチャ音がしません。
- この「S-Locks」は、同じS-Locksとの組み合わせにてご使用下さい。旧モデルの「Security Lock」との互換性は保証致しかねます。



※Schaller は、日本国内において i-Wave Music の登録商標です。

i-Wave 株式会社 <https://i-wavemusic.co.jp/>